

Légkondicionáló berendezés

Gyors útmutató

AR**TXFY***

- Köszönjük, hogy Samsung légkondicionáló berendezést választott!
- A készülék használata előtt kérjük, olvassa végig figyelmesen az útmutatót, és őrizze azt meg a későbbi felhasználás érdekében.



SAMSUNG

Részletes felhasználói kézikönyv

Ellenőrzés a weboldalon

- 1 LÉPÉS** Ellenőrizze a modell nevét.
- 2 LÉPÉS** Lépjen a Samsung weboldalára (<http://www.samsung.com>) vagy olvassa be a QR-kódot.



- 3 LÉPÉS** Keresse meg és tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.
TERMÉKTÁMOGATÁS > Kézikönyvek és szoftverek > Modell keresése

Ellenőrzés a szervizközpontban

- 1 LÉPÉS** Ellenőrizze a modell nevét.
- 2 LÉPÉS** Vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
- 3 LÉPÉS** Kérje el a készüléke modelljének felhasználói kézikönyvét.

A SmartThings alkalmazás

Használja az okostelefon SmartThings alkalmazását a légkondicionáló vezetékek nélküli internet általi vezérléséhez.

A légkondicionáló távvezérléséhez csatlakoztassa okostelefonját a légkondicionáléhoz.


- 1 lépés.** A csatlakozási követelmények ellenőrzése
- 2 lépés.** Az okostelefon csatlakoztatása a Wi-Fi hálózathoz
- 3 lépés.** A SmartThings alkalmazás telepítése
- 4 lépés.** A SmartThings alkalmazás konfigurálása
- 5 lépés.** Az okostelefon csatlakoztatása a légkondicionáléhoz
- 6 lépés.** A légkondicionáló vezérlése az okostelefonnal

MEGJEGYZÉS

- A SmartThings alkalmazás telepítéséről, a termékhez történő csatlakoztatásáról és a termék vezérléséről szóló további információkért olvassa be a fenti QR-kódot és tekintse át a felhasználói kézikönyv részletes útmutatásait.

A beltéri egység áttekintése

A tényleges termék megjelenése kissé eltérhet az alábbi képtől.



01 Levegőbemenet

02 Levegőszűrő

03 elülső panel

04 Légtérelő lap (fel és le)


05 Légtérelő lap (bal és jobb)

06 Bekapcsoló gomb/távvezérlő-érzékelő

07 Szobai hőmérsékletérzékelő

08 kijelző

kijelző




01 Hőmérséklet-jelző (numerikus)
Szűrő-visszaállítás jelző (C F)
Villamosenergia-fogyasztás jelző (numerikus /
Multi rendszer esetén az időfelhasználás kijelzője)
Automatikus tisztítás jelző (C F)
Kiolvasztás jelző (dF)

02 AI Auto jelző

03 Időzítő jelző
good'sleep jelző

04 Wi-Fi kijelzés

A légkondicionáló működtetése



01 kijelző


02 Gomb

MEGJEGYZÉS

- Bár a távvezérlő kijelzőjén a Vízszintes légáramlás (🌀), Purify, Direct és Indirect kijelzés is megjelenik, e modellel esetén ez a funkció nem érhető el.
- A funkciók a modellektől függően eltérhetnek.

Funkciók és gombok

Funkció	Gomb és kiválasztás	kijelző
Be/Ki kapcsoló		
AI Auto	► ► Válassza az Auto lehetőséget.	
Auto	► ► Válassza az Auto lehetőséget.	Auto
Cool	► ► Válassza az Cool lehetőséget.	Cool
Dry	► ► Válassza az Dry lehetőséget.	Dry
Fan	► ► Válassza az Fan lehetőséget.	Fan
Heat	► ► Válassza az Heat lehetőséget.	Heat
Fast	Cool vagy Heat módban ►	Fast
Quiet	Cool vagy Heat módban ► ► ► ► válassza a Quiet opciót. ►	Quiet
Beep	► ► ► Válassza az Beep lehetőséget. ►	Beep
Kijelző megvilágítás	► ► ► Válassza az Display lehetőséget. ►	Display



Funkció	Gomb és kiválasztás	kijelző
Wi-Fi (SmartThings)	Működés közben ► ► Tartsa lenyomva 4 másodpercig.	AP
A villamosenergia- fogyasztás ellenőrzése	Működés közben ► ► ► Válassza az Usage opciót. ►	Usage
Használati idő lekérdezése	Működés közben ► ► ► Válassza az Usage opciót. ►	0.1 % kWh
Eco	Cool vagy Heat módban ►	Eco
Időzített be/ kikapcsolás	► Válassza az On vagy Off opciót ► (Állítsa be az időtartamot.) ►	On Off 00 hr
good'sleep	Cool vagy Heat módban ► (Válassza ki .) ► (Állítsa be az időtartamot.) ►	80 hr

Tisztítás

Automatikus tisztítás funkció

Használja az automatikus tisztítás funkciót, ha a beltéri egység szagot bocsát ki.

Az automatikus tisztítás aktiválása

Az automatikus tisztítás aktiválásához nyomja meg az  (Options) gombot legalább 3 másodpercig. A beltéri egység kijelzője ezt mutatja :



Az Automatikus tisztítás törlése

Az automatikus tisztítás működés közbeni törléséhez kövesse az alábbi eljárást:



► Tartsa nyomva legalább 3 másodpercig.

Az automatikus tisztítás kikapcsolása

Az automatikus tisztítás kikapcsolásához kövesse az alábbi eljárást, amíg a légkondicionáló működik vagy ki van kapcsolva:




► Válassza a Clean lehetőséget. ►



A szűrő tisztítása

Tisztítsa meg a légszűrőt kéthetente, vagy amikor a  (szűrőtisztító emlékeztető) megjelenik a beltéri egység kijelzőjén. A tisztítások közötti idő a felhasználástól és a környezeti feltételektől függően változhat.



-
- 1 Csúsztassa le a szűrőt az egységről.
 - 2 Puha kefével vagy porszívóval távolítsa el a szűrőről a port vagy szennyeződések.
 - 3 Áztassa a szűrőt víz és enyhe mosószer oldatában 30 percig.
 - 4 Öblítse le a szűrőt, és hagyja megszáradni egy jól szellőztetett helyen, közvetlen napfénytől távol.
 - 5 Tegye vissza a szűrőt.
 - 6 Állítsa vissza a szűrőtisztítási emlékeztetőt:

Működés közben ►  ►   ► Válassza a Filter Reset lehetőséget. ► 

KÉRDÉS VAGY ÉSZREVÉTEL ESETÉN:

ORSZÁG	TELEFONÁLJON	VAGY KERESSE FEL HONLAPUNKAT
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul. Teverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-7777	
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Ez a készülék R-32
folyadékkal van töltve.